

Per una spiegazione completa di tutte le funzioni ed istruzioni, consultare la Guida dell'utente. (disponibile per il download da motorolanursery.com).

1. Contenuto della Confezione




ATTENZIONE:

Pericolo di Strangolamento: alcuni bambini si sono STRANGOLATI con i cavi. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini (a più di 1 m di distanza). Non usare mai l'estensione cavi con adattatori AC. Utilizzare solo gli adattatori AC forniti.

2. Configurare il Baby Monitor Video Digitale

A. Collegamento all'Alimentazione dell'Unità Bambino




- Inserire la spina DC dell'alimentatore nella presa DC posta sul retro dell'Unità Bambino.
- Collegare l'altra estremità dell'alimentatore all'alimentazione di rete.
- L'unità Bambino si accende e l'indicatore di alimentazione si illumina di colore Blu.

Nota
Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione (DCS1 / 1000mA).

B. Fissare il supporto magnetico al muro

- Contrassegnare la posizione dei fori per le viti sulla parete.
- Se necessario, installare tasselli (non forniti) adatti al tipo di muro e alle viti di montaggio.
- Fissare le viti di montaggio (non fornite) sulla parete.
- Posizionare il cavo dietro la base come mostrato nell'immagine prima di fissare la base alla parete.



C. Collegamento all'Alimentazione dell'Unità Genitore

- Collegare lo spinotto dell'alimentatore all'unità genitore e l'altra estremità alla presa elettrica. Utilizzare solo l'adattatore incluso (SVDC / 1000mA).
- Una batteria ricaricabile (batteria agli ioni di litio da 2000 mAh) integrata nell'Unità Genitore permette di spostarsi senza perdere il collegamento e l'immagine trasmessa dall'Unità Bambino. La batteria fornisce una autonomia fino a 5 ore di utilizzo continuo della videocamera. Si consiglia di ricaricare la batteria per almeno 16 ore al primo utilizzo ed ogni qual volta che l'Unità Genitore segnalerà il livello basso di batteria.
- Premere e tenere premuto il pulsante o per accendere l'Unità Genitore.

D. Supporto da Tavolo dell'Unità Genitore

- Estrarre la staffa di supporto posta sul retro dell'Unità Genitore.
- Suggeriamo la rotazione di 90 gradi per installare il supporto da tavolo.



Passaggio 1 Passaggio 2 Pulsante di Reset

3. Funzioni Base dei pulsanti

Unità Genitore
○ Pulsante ON/OFF Premere e tenere premuto per accendere o spegnere l'Unità Genitore.
▲▼ Pulsanti SU/SIU Premere per inclinare la fotocamera verso l'alto o verso il basso. Premere per regolare l'impostazione del menu quando il menu è attivo.
↔ Pulsante SINISTRA/ DESTRA Premere per spostare la videocamera a sinistra o a destra. Premere per accedere alle opzioni di menu quando il menu è attivo.
≡ Pulsante MENU Premere per accedere o per uscire dalle opzioni del menu.
OK Pulsante di OK Premere per confermare l'opzione selezionata.
VIDEO Pulsante VIDEO Premere per accendere o spegnere lo schermo LCD.
VOICE Pulsante VOCE Premere e tenere premuto per parlare al tuo bambino.
VOLUME Pulsante Volume Press +/- per selezionare il livello di volume dell'unità Genitore.
RESET Pulsante RESET Premere e tenere premuto con un oggetto appuntito per il ripristino/reset dell'unità.
BAMBINO Pulsante PAIR Premere e tenere premuto per associare l'Unità Bambino con l'Unità Genitore o per le impostazioni Wi-Fi®.

4. Impostazione dell'Unità Bambino per la visualizzazione di Internet Wi-Fi®

A. Installare la App di Motorola Nursery

- Scansiona il codice a barre QR con il tuo dispositivo smart e scarica la App Motorola Nursery da Apple Store per i dispositivi iOS oppure da Google Play™ Store per i dispositivi Android™.
- Installa la App Motorola Nursery sul tuo dispositivo.

B. Visualizza su smartphone e tablet compatibili.



1. Apri l'app Motorola Nursery sul tuo smartphone o tablet compatibile.

2. Segui le istruzioni della app per creare il tuo account e collegarti al tuo dispositivo.

Si prega di considerare i seguenti requisiti minimi di sistema:

Smartphones/Tablets: iOS 10.0, Android™ 7.0

Requisiti Wi-Fi®: Minimo 0.6 Mbps de largura de banda de upload pelo Assistente de Monitoramento Inteligente, teste a velocidade da Internet em: <http://www.speedtest.net/>

5. Installazione del Supporto per Culla

È incluso un supporto per lettino con gestione dei cavi che può essere montato sulla maggior parte delle culle per consentire una migliore visuale. Assemblare e installare il supporto per lettino utilizzando i seguenti passaggi:

- Unire 4 paletti e la base di supporto come mostrato dal diagramma. (Fig. 1a, 1b)

Fig. 1a Fig. 1b

Nota: Ogni palo è collegato agli altri attraverso un cordino interno, maneggiare con cura i cavi mentre si rimuovono i pali dalla confezione e durante l'installazione.

Il supporto per lettino deve essere installato con il cordino interno predefinito, per bloccare verticalmente sulla guida superiore del lettino, per bloccare orizzontalmente sui listelli del lettino, si prega di allentare e rimuovere completamente la piccola manopola dal gruppo morsetto superiore (Fig. 2a), rimuovere il Morsetto superiore del gruppo e riportare il morsetto superiore all'estremità opposta lungo la culla verso il lato sinistro (Fig. 2b), quindi riportare nel gruppo, fissare la piccola manopola di nuovo al gruppo fino a quando il morsetto superiore è bloccato saldamente.

Fissare il morsetto superiore sul binario superiore (Fig. 2c) oppure sulle lamelle in orizzontale. (Fig. 2d)

Fig. 2a Fig. 2b Fig. 2c Fig. 2d

Para uma explicação completa de todos os recursos e instruções, por favor consulte o Guia do Usuário. (Disponível para download em motorolanursery.com).

1. Conteúdo Dentro da Caixa




AVISO:

Perigo de estrangulamento. As crianças ESTRANHAM os cordões. Mantenha este cabo fora do alcance das crianças (a mais de 1 metro de distância). Não remova as tags dos adaptadores AC. Use apenas os adaptadores AC fornecidos.

2. Configurando seu monitor de vídeo digital para bebês

A. Conectando a fonte de energia na unidade do bebê



- Insira o plugue DC do adaptador de energia no soquete DC na parte traseira da unidade do bebê.
- Conecte a outra extremidade do adaptador de energia a uma tomada adequada.
- A unidade do bebê liga e o indicador de energia acende na cor azul.


Nota
Use apenas o adaptador de energia fornecido (DCS1/1000mA).

B. Fixando o suporte magnético na parede

- Marque a posição dos orifícios dos parafusos na parede.
- Instale os parafusos (não fornecidos) adequadamente para o tipo de parede e parafusos de montagem, se necessário.
- Abra os parafusos de montagem (não fornecidos) na parede.
- Posicione o cabo atrás da base conforme a imagem mostrada antes de prender a base na parede.



C. Conectando a fonte de energia na Unidade dos Países



- Conecte o pequeno plugue do adaptador de energia ao lado direito e a outra extremidade ao soquete de alimentação. Use apenas o adaptador incluso (SVDC / 1000mA).
- Uma bateria recarregável (bateria de íon de litio 2000 mAh) integrada nell'Unità Genitore permette di spostarsi senza perdere il collegamento e l'immagine trasmessa dall'Unità Bambino. La batteria fornisce una autonomia fino a 5 ore di utilizzo continuo della videocamera. Si consiglia di ricaricare la batteria per almeno 16 ore al primo utilizzo ed ogni qual volta che l'Unità Genitore segnalerà il livello basso di batteria.
- Premere e tenere premuto il pulsante o per accendere l'Unità Genitore.

D. Suporte de mesa da unidade dos países

- Mova o anel de suporte na parte traseira da unidade dos países para baixo.
- Recomenda-se girá-lo em 90 graus para instalar o suporte de mesa.



3. Operação básica das teclas

Unidade de País
○ Botão ON/OFF Pressione e segure ON/OFF para ligar/desligar a unidade dos países.
▲▼ Botões UP/DOWN Pressione UP/DOWN para inclinar a câmera para cima ou para baixo. Pressione para ajustar a configuração do menu quando o menu estiver ativo.
↔ Botões ESQUERDA/ DIREITA Pressione para deslocar a imagem da câmera para a esquerda ou direita. Pressione para acessar as opções do menu quando o menu estiver ativo.
≡ Botão MENU Pressione para abrir as opções do menu ou sair do menu.
OK Botão OK Pressione para confirmar uma seleção.
VIDEO Botão VIDEO Pressione para LIGAR/DESLIGAR a tela LCD.
VOICE Botão TALK Pressione e segure para falar com seu bebê.
VOLUME Botão de Volume Press +/- para selecionar o nível de volume da unidade dos países.
RESET Botão de RESET Pressione e segure com um pequeno pino para reiniciar a unidade.
PAIR Botão PAIR Pressione e segure para emparelhar com a unidade dos países ou para configurar ao Wi-Fi®.

4. Configuração da unidade do bebê para visualização na Internet Wi-Fi®

A. Instale o aplicativo Motorola Nursery

- Digitize o código QR com seu dispositivo inteligente e faça o download do aplicativo Motorola Nursery na App Store para dispositivos iOS ou na Google Play™ Store para dispositivos Android™.
- Instale o aplicativo Motorola Nursery no seu dispositivo.

B. Visualização em smartphones e tablets compatíveis.



1. Abra o aplicativo Motorola Nursery no seu smartphone ou tablet compatível.

2. Siga as instruções no aplicativo para criar sua conta e conectar-se ao seu dispositivo.

Observe os seguintes requisitos mínimos de sistema:

Smartphones/Tablets: iOS 10.0, Android™ 7.0

Requisitos de Wi-Fi®: Pelo menos 0.6 Mbps de largura de banda de upload pelo Assistente de Monitoramento Inteligente, teste a velocidade da Internet em: <http://www.speedtest.net/>

5. Instalação do Suporte para Berço

Um suporte de berço com gerenciamento de cabos está incluído, que é montado diretamente na maioria dos berços para permitir uma melhor visualização. Monte e instale o suporte de berço usando as seguintes etapas.

- Junte os 4 polos e a base de suporte conforme o diagrama mostrado. (Fig. 1a, 1b)

Fig. 1a Fig. 1b

Nota: Cada polo é conectado com o cabo de alimentação interno, gerencie com cuidado os cabos de alimentação ao removê-los da caixa e durante a instalação.

Monte o suporte de berço para paralelo para o trilho superior do berço, para deslizar facilmente para dentro e para fora.

• Remova o trilho superior do berço e remova o morsetto superiore (Fig. 2a), remova a parte superior do morsetto superiore e remova o trilho superior (Fig. 2b), em seguida, remova o morsetto superiore e remova o trilho superior (Fig. 2c) ou remova o trilho superior (Fig. 2d).

• Abra a braçadeira superior verticalmente no trilho superior (Fig. 2c).

• Abra a braçadeira superior verticalmente no trilho superior (Fig. 2d).

• Coloque a braçadeira superior verticalmente no trilho superior (Fig. 2c).

• Coloque a braçadeira superior verticalmente no trilho superior (Fig. 2d).

• Feche a braçadeira superior verticalmente no trilho superior (Fig. 2c).

• Feche a braçadeira superior verticalmente no trilho superior (Fig. 2d).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2c).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2d).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2c).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2d).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2c).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2d).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2c).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2d).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2c).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2d).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2c).

• Instale o suporte de berço conectando-o ao trilho superior (Fig. 2d).

