




MODELS:
VM34,
VM34-2,
VM34-3,
VM34-4

QUICK START GUIDE

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide. (available for download from motorolanursery.com).

1. Setting up your Digital Video Baby Monitor

A. Connecting the Power Supply for the Baby Unit



- Insert the DC plug of the power adapter into the DC socket on the back of the Baby Unit.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable electrical outlet.
- The baby unit turns on and the power indicator lights in Blue colour.

Note
Only use the supplied power adapter (DC5V/1000mA).

⚠ WARNING:

Strangulation hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 feet away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.




МОДЕЛИ:
VM34,
VM34-2,
VM34-3,
VM34-4

Краткое руководство пользователя

За подробным описанием всех функций и инструкций, пожалуйста, обратитесь в руководство пользователя. Доступно на сайте motorolanursery.com

1. Настройка вашей цифровой видеоняни

A. Подключение детского устройства к источнику питания



- Вставьте DC шнур блока питания в DC разъем на задней части детского устройства.
- Подключите второй конец шнура к подходящей электрической розетке.
- Детское устройство включится, и индикатор питания загорится синим светом.

Внимание
Используйте только блок питания, который входит в комплект устройства (DC5V/1000mA).

⚠ ВНИМАНИЕ:

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ - Храните устройство и кабель адаптера на расстоянии не менее 1 метра от кровати в недоступном для ребенка месте. НИКОГДА не размещайте детский модуль (камеру) или кабели в детской кроватке. Кабели должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от ребенка. Никогда не подключайте адаптеры переменного тока к удлинителям. Не удаляйте прикрепленные к адаптерам питания ярлыки и метки. Используйте только адаптеры переменного тока из комплекта поставки.




МОДЕЛІ:
VM34,
VM34-2,
VM34-3,
VM34-4

СТИСЛИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Для повного опису всіх функцій і можливостей, будь ласка, зверніться до повного керівництва користувача. Доступно на сайті motorolanursery.com

1. Початок роботи з цифровою радіонянюхою

A. Підключення Дитячого Пристрою до живлення



- Вставте DC штекер блоку живлення в DC роз'єм Дитячого Пристрою, як показано на малюнку.
- Вставте інший кінець блоку живлення в відповідну електричну розетку.
- Загориться індикатор живлення.

УВАГА
Використовуйте тільки блок живлення з комплекту поставки (DC5V / 1000mA).

⚠ УВАГА:

Небезпека задущення - тримайте шнур живлення пристрою в недоступності дитини. Кладіть шнур на відстань не менше 1 метра від дитини. Не ставте виріб або його шнур в ліжечку. Не знімайте бірки з адаптерів AC. Використовуйте тільки адаптери AC з комплекту пристрою.




МОДЕЛЛАРИ:
VM34,
VM34-2,
VM34-3,
VM34-4

ҚЫСҚА ФЙДАЛААНУВЧИНИ ҚҰЛЛАНМАСИ

Барча функциялар ва йўриқномаларнинг тўлиқ тавсифи учун фойдаланувчи қўлланмасига мурожаат қилинг. Motorolanursery.com сайтида мавжуд.

1. Рақамли видеоэнага қурилмасини созлаш

A. Болалар қурилмасини қувват манбаига улаш



- DC қувват блокининг электр симини бололр қурилмасининг орқа томондаги DC улагига уланг.
- Электр симининг иккинчи учини электр тўғри келадиган розеткага уланг.
- Болалар қурилмаси ёқилади ва қувват индикатори қўқ рангда ёнади.


ДИҚҚАТ
Фатқат етказиб берилган тўплам таркибидаги қувват блокидан фойдаланинг (DC5V/1000mA).

⚠ ДИҚҚАТ:

БЎҒИЛИШ ХАВФИ - қурилма ва адаптер кабелини болалар ётоғидан камида 1 метр узоқликда ва болангиз етмайдиган жойда сақланг. ХЕЧ ҚАЧОН болалар модулини (камера) ёки кабелларни болалар ётоғига қўйманг. Кабеллар боладан камида 1 метр масофада бўлиши керак. Хеч қачон токи ўзгарувчан адаптерларини узайтиргичга уламанг. Қувват адаптерларига бириктирилган ёрликларни ёки тамгаларни олиб ташламанг. Фақат етказиб берилган тўпламдаги токи ўзгарувчан қувват адаптеридан фойдаланинг.

B. Connecting the Power Supply of the Parent Unit.

A rechargeable battery (Lithium ion battery 1200mAh) inside the Parent Unit allows you to move it without losing the link and picture from the Baby Unit. We recommend charging the for at least 16 hours before first use, and when the Parent Unit indicates the battery is low.




- Connect the small plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the electrical outlet. Only use the enclosed adapter (5VDC/1000mA).
- Press and hold the  button to turn the Parent unit on, the Parent unit and Baby unit are automatically linked and ready to use.

NOTE:
When the Baby and Parent Units are both turned on and within range, the Parent Unit should show a color image from the Baby Unit camera, but if the room is dark, the image will be in black and white, with an  icon showing, due to the infra-red illumination by the Baby Unit.

B. Подключение родительского устройства к источнику питания.

Аккумулятор (литий-ионная батарея 1200mAh) внутри Родительского Устройства позволит вам перемещать его, не теряя связь и изображение с Детского Устройства. Мы рекомендуем заряжать аккумулятор в течение 16 часов перед первым использованием, и когда Родительское Устройство просигнализирует о низком уровне заряда.




- Подключите маленький штекер блока питания к Родительскому Устройству, а другой конец - к электрической розетке. Используйте только адаптер, который входит в комплект (5VDC/1000mA).
- Зажмите и удерживайте кнопку питания , чтобы включить Родительское Устройство. Оно автоматически подключится к Детскому устройству, и будет готово к использованию.

ВНИМАНИЕ:
Когда Детское и Родительское Устройства включены и находятся в радиусе сигнала, Родительское Устройство отобразит цветное изображение с камеры Детского Устройства. Но если в комнате темно, картинка будет черно-белой и с иконкой, информирующей о том, что используется инфракрасное видение  Детского Устройства.

B. Підключення Батьківського Пристрою до живлення

Аккумулятор (літій-іонна батарея 1200mAh) всередині Батьківського пристрою дозволить вам перемістити його, не втрачаючи зв'язок та зображення з камери. Ми рекомендуємо заряджати акумулятор протягом 16 годин перед першим використанням, та коли батьківський блок просигналізує про низький рівень заряду.




- Підключіть маленький штекер блоку живлення до батьківського пристрою, а інший кінець - до електричної розетки. Використовуйте тільки адаптер, що входить в комплект (5VDC/1000mA).
- Затисніть і утримуйте кнопку живлення,  щоб включити Батьківський Пристрій. Він автоматично підключиться до Дитячого пристрою, і буде готовий до використання.

УВАГА
Коли Дитячий та Батьківський Пристрої включені і знаходяться в радіусі сигналу, Батьківський Пристрій відобразить кольорове зображення з камери Дитячого Пристрою. Але якщо в кімнаті темно, картинка буде черно-білою та з іконкою, яка  інформує про те, що використовується інфрачервоне бачення Дитячого Пристрою.

B. Ота-аналар қурилмасини қувват манбаига улатиш

Ота-аналар Қурилмасидаги аккумулятор батарея (2000mAh литий-ион аккумулятори) уни Болалар Қурилмаси билан алокани йўқотмасдан ҳаракатлантиришга имкон беради. Аккумулятор Ота-аналар Қурилмасининг 5 соат давомида ишлашини қўлаб-қувватлайди. Аккумуляторини биринчи марта ишлатишдан олдин ва Ота-аналар Қурилмасидаги индикатори заряднинг паст даражаси ҳақида сигнал берганида 16 соат давомида тўйинтиришни тавсия этамиз.




- Қувват блокининг кичик штекерини иккинчи учини эса электр розеткасига уланг. Фақат қурилма тўпламда таъминланган адаптердан фойдаланинг (5VDC/1000 mA).
- Ота-аналар Қурилмани ёқиш учун унинг қувват тугмачасини қисиб ушлаб туринг.

ДИҚҚАТ:
Болалар ва Ота-она Қурилмалари ёқилганда ва сигнал оралиғида бўлса, Ота-она қурилмаси Болалар қурилмаси камерасидан рангли тасвирни намойиш этади. Аммо хона қоронги бўлса, Болалар Қурилмасининг инфрақизил қўриниши ишлатаётганлиги ҳақида маълумот бервучи белги билан тасвир қора ва оқ рангда намойиш этади.

C. Desktop Stand of the Parent Unit


- The parent unit comes with a desktop stand attached to the back of the parent unit.
- To place the parent unit on a desk, simply pull out the stand, as shown.



NOTE
Place the parent unit on a flat, even surface.

C. Настольная подставка для Родительского Устройства


- Родительское Устройство имеет в комплекте настольную подставку, которая крепится к задней части Родительского Устройства.
- Чтобы разместить Родительское Устройство на столе, просто используйте подставку, как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ
Размещайте Родительское Устройство на ровной горизонтальной поверхности.

C. Настільна підставка для Батьківського Пристрою


- Батьківський Пристрій має в комплекті настільну підставку, яка кріпиться до задньої частини Батьківського Пристрою.
- Щоб розмістити Батьківський Пристрій на столі, просто використовуйте підставку, як показано на малюнку.



УВАГА
Розміщуйте Батьківський Пристрій на рівній горизонтальній поверхні.

C. Ота-аналар Қўрилмаси учун стол таглиги

- Стол таглиги Ота-аналар Қурилмаси тўпламида мавжуд бўлиб, уни Отаоналар қурилмасининг орқа қисмига маҳкамланади.
- Ота-она қурилмасини стол устига қўйиш учун шунчаки расмда кўрсатилгандек таглигдан фойдаланинг.



ДИҚҚАТ
Ота-она қурилмасини текис, горизонтал юзага қўйинг.

2. Basic operation of the keys		
Parent unit		
	ON/OFF button	Press and hold to switch the Parent Unit ON/OFF.
	UP/DOWN buttons	Press to select brightness level of Parent Unit. Press to adjust menu setting when menu is active.
	LEFT/RIGHT buttons	Press to adjust volume level. Press to access menu options when menu is active.
	MENU button	Press to open menu options or exit the menu.
	OK button	Press to confirm a selection.
	VIDEO button	Press to turn the LCD screen ON/OFF.
	TALK button	Press and hold to talk to your baby.
	RESET button	Press and hold with a small pin to reset the unit.
Baby Unit		
	PAIR button	Press and hold to pair with the Parent Unit.

2. Базовое управление кнопками		
Родительское Устройство		
	Кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ	Зажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить Родительское Устройство.
	Кнопки ВВЕРХ/ ВНИЗ	Нажмите, чтобы выбрать уровень яркости Родительского Устройства. Нажмите, чтобы менять настройки, когда активно меню.
	Кнопки ВЛЕВО/ ВПРАВО	Нажмите, чтобы регулировать уровень громкости.
	Кнопка МЕНЮ	Нажмите, чтобы открыть меню опций или выйти из него.
	Кнопка ОК	Нажмите, чтобы подтвердить выбор.
	Кнопка ВИДЕО	Нажмите, чтобы включить или выключить LCD экран.
	Кнопка РАЗГОВОРА	Нажмите и удерживайте, чтобы разговаривать с вашим ребенком.
	Кнопка RESET	Вставьте и удерживайте тонкую булавку, чтобы перезагрузить устройство.
Детское Устройство		
	Кнопка СОПРЯЖЕНИЕ	Нажмите и удерживайте, чтобы установить сопряжение с Родительским Устройством.

2. Базове управління кнопками		
Батьківський пристрій		
	Кнопка УВК/ ВИМК	Затисніть і утримуйте, щоб включити або вимкнути Батьківський Пристрій.
	Кнопки ВГОРУ / ВНИЗ	Натисніть, щоб вибрати рівень яскравості Батьківського Пристрою. Натисніть, щоб змінювати налаштування меню.
	Кнопки ВЛІВО/ ВПРАВО	Натисніть, щоб регулювати рівень гучності.
	Кнопка МЕНЮ	Натисніть, щоб відкрити меню опцій або вийти з нього.
	Кнопка ОК	Натисніть, щоб підтвердити вибір.
	кнопка ВІДЕО	Натисніть, щоб включити або вимкнути LCD екран.
	кнопка РОЗМОВИ	Натисніть і утримуйте, щоб розмовляти з вашою дитиною.
	Кнопка RESET	Вставте і утримуйте тонку шпильку, щоб перезавантажити пристрій.
Дитячий Пристрій		
	кнопка Сполучення	Натисніть і утримуйте, щоб встановити сполучення з Батьківським Пристроєм.

2. Асосий бошқарув тугмалари		
Ота-аналар Қурилмаси		
	ЁҚИШ/ЎЧИРИШ тугмаси	Ота-аналар қурилмасини ёқиш ёки ўчириш учун босинг ва ушлаб туринг.
	ЮЎҚОРИ/ПАСТ тугмаси	Ота-она Қурилмасининг ёрқинлик даражасини танлаш учун босинг. Меню фаол бўлганда солаамаларни ўзгартириш учун босинг.
	ЧАПГА/ЎНГГА тугмаси	Овоз бааланглигини созлаш учун босинг.
	МЕНЮ тугмаси	Опциялар менюсини очиш ёки ундан чиқиш учун босинг.
	ОК тугмаси	Танловингизни тасдиқлаш учун босинг.
	ВИДЕО тугмаси	LCD экранни ёқиш ёки ўчириш учун босинг.
	СЎЗЛАШ тугмаси	Фаразданингиз билан сўзлашиш учун босиб туринг.
	Кнопка RESET	Қурилмангизни қайта ишга тушириш учун ингичка тўғнагични жойлаштиринг ва ушлаб туринг.
Болалар Қурилмаси Устройство		
	БИРИКТИРУВЧИ тугмаси	Ота-она қурилмаси билан бириктириш учун босиб ушлаб туринг.

3. General Information

If your product is not working properly, read this Quick Start Guide or the User's Guide of one of the models listed on page 1.

Please visit us at: motorolanursery.com/support

Consumer Products and Accessories Limited Warranty ("Warranty")

Thank you for purchasing this Motorola branded product manufactured under license by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW").

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, MZGW warrants that this Motorola branded product ("Product") or certified accessory ("Accessory") sold for use with this product that it manufactured to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period outlined below. This Warranty is your exclusive warranty and is not transferable.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE, PROVINCE OR COUNTRY. FOR CONSUMERS WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

Who is covered?

This Warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

What will MZGW do?

MZGW or its authorized distributor at its option and within a commercially reasonable time, will at no charge repair or replace any Products or Accessories that do not conform to this Warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/ refurbished/ pre-owned or new Products, Accessories or parts.

What Other Limitations Are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA OR MZGW BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT OR ACCESSORY, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS OR ACCESSORIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Products Covered	Length of Coverage
Consumer Products	One (1) year from the date of the products original purchase by the first consumer purchaser of the product.
Consumer Accessories	Ninety (90) days from the date of the accessories original purchase by the first consumer purchaser of the product.
Consumer Products and Accessories that are Repaired or Replaced	The balance of the original warranty or for Ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.

Exclusions

Normal Wear and Tear. Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

Abuse & Misuse. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal use or conditions; or (d) other acts which are not the fault of MOTOROLA or MZGW, are excluded from coverage.

Use of Non-Motorola branded Products and Accessories. Defects or damage that result from the use of Non-Motorola branded or certified Products or Accessories or other peripheral equipment are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification. Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than MOTOROLA, MZGW or its authorized service centers, are excluded from coverage.

Altered Products. Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola branded housings, or parts, are excluded from coverage.

Communication Services. Defects, damages, or the failure of Products or Accessories due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products or Accessories is excluded from coverage.

How to Obtain Warranty Service or Other Information?

To obtain service or information, please visit us at: motorolanursery.com/support You will receive instructions on how to ship the Products or Accessories at your expense and risk, to a MZGW Authorized Repair Center.

To obtain service, you must include: (a) the Product or Accessory; (b) the original proof of purchase (receipt) which includes the date, place and seller of the Product; (c) if a warranty card was included in your box, a completed warranty card showing the serial number of the Product; (d) a written description of the problem; and, most importantly; (e) your address and telephone number.

3. Общая информация

Если Ваше устройство не работает надлежащим образом:

1. Прочитайте данное руководство пользователя или полное руководство.

2. По всем вопросам, связанным с работой устройства, условиями гарантийного обслуживания, технической поддержкой и другим вопросам Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по телефону: **+7 (800) 707 - 07 - 81 (Россия)**

Ограниченная гарантия на потребительские товары и Аксессуары ("Гарантия")

Благодарим Вас за покупку этого изделия марки Motorola, изготовленного по лицензии компанией Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW").

Что входит в данное Гарантия?

С учетом нижеупомянутого, MZGW гарантирует, что данное изделие марки Motorola ("Изделие") или сертифицированный аксессуар ("Аксессуар"), проданный для использования с данным изделием, качественно изготовлены из материалов, не имеющих дефектов, и предназначены для использования в течение указанного ниже срока при соблюдении условий эксплуатации. Данная Гарантия является эксклюзивной и не подлежит передаче.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНЫНЫЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИИ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ОГРАНИЧЕНЫ И ДОПОЛНЯЮТСЯ НОРМАМИ И ЗАКОНАМИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНА ПОКУПКА, ИЛИ В СТРАНЕ, РЕЗИДЕНТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ ВАШИХ ПРАВ ОБРАТИТЕСЬ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.

Для кого Гарантия имеет силу?

Данная Гарантия имеет силу только в отношении первого покупателя-потребителя и не подлежит передаче.

Каковы действия компании MZGW по обеспечению Гарантии?

Компания MZGW или, по ее выбору, уполномоченный дистрибьютор в пределах коммерчески разумного времени обязуется бесплатно отремонтировать или заменить любые Изделия или Аксессуары, не соответствующие условиям данной Гарантии. При этом допускается использование функционально эквивалентных, отремонтированных, находившихся в использовании или новых Изделий, Аксессуаров или деталей.

Существуют ли иные ограничения?

ЛЮБАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ДАННОЙ ЧЕТКО ВЫРАЖЕННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, И ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ ДОГОВОРНЫЕ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ MOTOROLA ИЛИ MZGW НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ) ЗА УЩЕРБ СВЕРХ ПРОДАЖНОЙ ЦЕНЫ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ АКССЕСУРА, ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ, ЛЮБОГО РОДА, ИЛИ ЗА ПОТЕРЮ ПРИВЛЕКИ ИЛИ ДОХОДА, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА, УТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ ЗА ДРУГОЙ ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ АКССЕСУРЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ, ИЛИ ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ. – ЭТИ ВИДЫ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОТВЕРГНУТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ.

Некоторые судебные власти не разрешают ограничения или исключение случайного или косвенного ущерба или ограничения срока действия обязательной гарантии, и поэтому упомянутые выше ограничения или исключения могут на Вас не распространяться. Данная Гарантия предоставляет Вам конкретные законные права, не отменяющие других Ваших прав, зависящих от конкретной юрисдикции.

Покрываемые гарантии Изделия	Срок действия гарантии
Потребительские изделия	1 (один) год , со дня приобретения первичным покупателем.
Потребительские аксессуары	Девяносто (90) дней , со дня приобретения первичным покупателем.
Отремонтированные или замененные потребительские изделия	Остаток срока действия исходной гарантии или девяносто (90) дней , со дня возврата покупателю, в зависимости от того, какой срок больше.

Исключения

Нормальный износ. Плановое техническое обслуживание, ремонт и замена деталей, вызванные нормальным износом, не покрываются Гарантией.

Аккумуляторные батареи. Данная Гарантия относится только к батареям, полная емкость которых при полной зарядке падает ниже 80 % от номинальной емкости, и к батареям с утечкой.

Эксплуатация с нарушением установленных режимов и неправильное использование. Дефекты или повреждения, вызванные: в результате: (а) неправильного или небезопасного использования, управления, хранения или злоупотребления, случайности, небрежности или иной внешней причины, например, физические повреждения (трещины, царапины и т. п.) на поверхности товара, вызванные неправильным обращением с ним; (б) контакта с жидкостью, водой, дождем, чрезмерной влажностью или потом, песком, грязью и тому подобным, высокой температурой или пылью; (в) использования товаров или аксессуаров в коммерческих целях, их неправильной эксплуатации или их эксплуатации в неблагоприятных условиях; или (г) других действий или ошибок, не связанных с недостатком или небрежностью со стороны компаний MOTOROLA или MZGW.

Применение Изделий и Аксессуаров, не имеющих фирменного знака Motorola. Дефекты и повреждения, вызванные применением Изделий и Аксессуаров или другого периферийного оборудования, не имеющих фирменного знака или сертификата Motorola, не покрываются Гарантией.

Неразрешенное обслуживание или модификация. Дефекты или повреждения, вызванные обслуживанием, проверкой, настройкой, установкой, техническим обслуживанием, внесением изменений или модификацией каким-либо способом лицом, не уполномоченным на то MOTOROLA или MZGW или их уполномоченными сервисными центрами, не покрываются Гарантией.

Измененные изделия. Изделия или Аксессуары: (а) с серийными номерами или бирками с датой, которые были удалены, изменены или искажены; (б) с поврежденными печатными или имеющие внешие следы вмешательства; (в) с несоответствующими серийными номерами печатных плат или (г) с корпусами или деталями, не соответствующими требованиям Motorola или производственных компаний, отличной от Motorola, не покрываются Гарантией.

Услуги связи. Дефекты, повреждения или неисправности Изделий или Аксессуаров, вызванные сбоем в предоставляемой услуге связи или сигнале, на которые вы подписаны или используете с Изделием или Аксессуаром, не покрываются Гарантией.

Как получить гарантийное обслуживание или другую информацию?

Для получения сервисного обслуживания или информации звоните по телефону **+7 (800) 707 - 07 - 81 (Россия)** или посетите сайт motorolanursery.com/support

Вы получите инструкции по отправке Изделий или Аксессуаров за свой счет и на свой риск в уполномоченный компанией MZGW центр по ремонту. Для получения услуги вам необходимо предоставить следующее: (a) Изделие или Аксессуар; (b) оригинал квитанции о покупке с указанными в ней датой, местом и продавцом Изделия; (в) гарантийную карту (если таковая была включена в комплект поставки), заполненную и содержащую серийный номер Изделия; (г) письменное описание проблемы и, что особенно важно, (d) Ваш адрес и номер телефона. Настоящие условия образуют полное гарантийное соглашение между покупателем и компанией MZGW в отношении приобретенных товаров или аксессуаров и заменяют любые предшествующие соглашения или заявления, включая заявления, содержащиеся в публикациях или рекламных материалах, выпускаемых компанией MZGW, или заявления, сделанные каким бы то ни было агентом, представителем или сотрудником компании MZGW, которые могли быть сделаны в связи с совершением данной покупки.

Полное руководство пользователя доступно на сайте: motorolanursery.com	Изготавливается, распространяется и продается компанией Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD, являющейся официальным обладателем лицензии на данное изделие. MOTOROLA и стилизованный логотип «M» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными марками компании Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2021 Motorola Mobility LLC. Все права защищены.
   	   
RU версия 2.0 Сделано в Китае	UA версия 2.0 Зроблено в Китаї

3. Загальна інформація

Якщо Ваш пристрій не працює належним чином:

1. Прочитайте цей посібник користувача або стиліст посібник.

2. З усіх питань, пов'язаних з роботою пристрою, умовами гарантійного обслуговування, технічною підтримкою і інших питань Ви можете звернутися в службу підтримки клієнтів по телефону: **+38 (044) 455-77-77 (Україна)**

Поліцення обмеженої гарантії на споживчі товари і Аксесуари ("Гарантія")

Дякуємо вам за придбання даного пристрою марки Motorola, виготовленого за ліцензією компанією Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW").

Що входить в дану Гарантію?

З урахуванням нижчезгаданих, MZGW гарантує, що даний виріб марки Motorola ("Виріб") або сертифікований аксесуар (" Аксесуар"), проданий для експлуатації з цим виробом, яєсно виготовлені з матеріалів, що не мають дефектів, і призначені для використання протягом зазначеного нижче строку при дотриманні умов експлуатації.

Дана Гарантія є ексклюзивною і не підлягає передачі. ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ЗАКОННІ ПРАВА. ВИ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЮРИСДИКЦІЄЮ ВАШОЇ КРАЇНИ. ГАРАНТІЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОЇ ГАРАНТІЇ, НЕОБОВ'ЯЗКІ І ДОПОВНЮЮТЬСЯ НОРМАМИ І ЗАКОНАМИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ КОРИСТУВАЧІВ. ЛЮДИМИ В КРАЇНІ, В ЯКІЙ ПРИДБАНО ВИРІБ, ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ ВАШИХ ПРАВ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЛЮДИНО ЗАКОНУ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ВАШІЙ КРАЇНІ.

Для кого Гарантія має силу?

Дана Гарантія є чинною лише стосовно першого покупця-споживача і не підлягає передачі.

Як ді компанії MZGW щодо забезпечення Гарантії?

Компанія MZGW або, за її вибором, уповноважений дистриб'ютор в межах комерційно розумного часу зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити будь-які Вироби або Аксесуари, що не відповідають умовам даної Гарантії. При цьому допускається використання функціонально еквівалентних оновлених, відремонтованих, які перебували у використанні або нових Виробів, Аксесуарів або деталей.

Чи існують інші обмеження?

БУДУТЬ ІНШІ НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАННОСТІТА ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДІЇ ЦЬОЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ. У ІНШОМУ ВИПАДКУ РЕМОНТ АБО ЗАМІНА, ПЕРЕБІЧЕНІ УМОВАМИ ЦЬОЮ ЯВНОЮ ОБМЕЖЕНОЮ ГАРАНТІЄЮ, Є ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ПРАВОМ СПОЖИВАЧА, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ ЗАМІНЯЮЧОЮ ГАРАНТІЄЮ ГАРАНТІЇ, ЛЬВІК ЧИ ПЕРВІННИХ, НІ В ЯКОМУ РАЗІ MOTOROLA АБО MZGW НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ДОГОВІРНОЇ ЧИ ПОЗАДОВІРНОЇ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ), ЗА ЗБИТКИ, ЩО ПЕРЕВІЩУЮТЬ ФАКТИЧНУ ЦІНУ ПРИДБАНОГО ВИРОБУ АБО АКССЕСУРА,АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ОСОБЛИВІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ЧИ ВТРАТУ ДОХОДУ АБО ПРИБУТКІВ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ, ІНФОРМАЦІЇ АБО ЗА ІНШІ ФІНАНСОВІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКЛИ ІНШЕ АБО У ЗВ'ЯЗКУ З МОЖЛИВІСТЮ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБІВ АБО АКССЕСУАРІВ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ЦИХ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ ВІДКЛІНЕНІ У ПОВНОМУ ОБСЯГІ ЗГІДНО ІЗ ПОЛОЖЕННЯМИ ЗАКОНОДАВСТВА.

Законодавство деяких регіонів не дозволяє обмежувати або виключати випадкові чи опосередковані збитки, або обмеження терміну, на який поширюється дія передбачуваної гарантії, тому зазначені вище обмеження або виключення можуть на вас не розповсюджуватися. Ця гарантія надає вам конкретні юридичні права.

Крім того, ви можете мати інші права, які залежать від положень конкретного законодавства.

Вироби, на які поширюється гарантія	Термін, на який поширюється гарантія
Споживчі товари	Один (1) рік з дати первинної покупки виробу першим покупцем.
Споживчі аксесуари	Дев'яносто (90) днів з дати первинної покупки аксесуарів першим покупцем.
Споживчі товари та аксесуари, які підлягають ремонту або заміні	Дорівнює періоду дії первинної гарантії або дев'яносто (90) днів від дати повернення покупцеві, залежно від того, який з них термін довше.

Виключення

Нормальний експлуатаційний знос. Гарантія не поширюється на періодичне обслуговування, ремонт і замн ву деталей через нормальний знос.

Акумуляторні батареї. Ця Гарантія не поширюється на акумуляторні батареї, ємність яких падає нижче 80% від їх номінального показника, а також батареї, що мають витік.

Нецільове або неправильне використання. Гарантія не поширюється на дефекти або пошкодження, спричинені: (a) неправильною експлуатацією, зберіганням,некоректним використанням, аварією або недбальстю, ооди також відноситься до фізичних пошкоджень (трещини, подряпини тощо) поверхні виробу, спричинені нецільовим використанням; (b) контактом з рідиною, водою, дощем, надмірною вологістю або надмірною конденсацією, піском, брудом та іншими подібними речовинами, дуже високою температурою або іжею; (с) експлуатацією Виробів або Аксесуарів у комерційних цілях або некоректним використанням Виробів або Аксесуарів чи їх використанню у ненормальних умовах; або (d) іншими діями, до яких MOTOROLA чи MZGW не мають відношення.

Використання Продуктів і Аксесуарів, які не мають маркування Motorola. Гарантія не розповсюджується на дефекти або пошкодження, які виникають у результаті використання Виробів абоАксесуарів чи іншого допоміжного обладнання, які не мають маркування або сертификата Motorola.

Несанкціоноване обслуговування чи модифікація. Гарантія не розповсюджується на дефекти або збитки, що виникають внаслідок обслуговування, тестування, налаштування, монтажу, ремонту, зміни або модифікації будь-яким способом кимось, окрім MOTOROLA, MZGW або їх авторизованих сервісних центрів.

Змінені вироби. Гарантія не розповсюджується на Вироби чи Аксесуари з: (a) серійними номерами або маркуваннями дат, які були видалені, змінені або знищені;(b) зрізаними пломбами або талими, що свідчать про втручання; (с) невідповідними серійними номерами на виробі; або (d) невідповідними корпусами або деталями, що не мають маркування Motorola.

Комунікаційні послуги. Гарантія не розповсюджується на дефекти, пошкодження або відмову Виробів чи Аксесуарів через будь-яку комунікаційну послугу або сигнал, на яку ви можете підписатися або використовувати разом з Виробами та Аксесуарами.

Як отримати гарантійне обслуговування або іншу інформацію?

Для отримання послуги або інформації, телефонуйте за номером: **+380444557777 (Україна)**

3. Умумий маълумотлар

Агар қурилмangиз тўғри ишламаса:

1. Ушбу фойдаланувчигиз қўламанмаси:
2.Қурилмangиз ишлаши, қафoлатли хизмат кўрсатиш шартлари, техник қўмағи билан боғлиқ масалалар ва бошқа савoллар бўйича мижoзларни motorolanursery.com/support веб-сайти орқали мурожаат қилишингиз мумкин.

Истеъмола махсулотлари ва Аксесуарлари учун чеklangан қафoлат ("Қафoлат"). Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW") лицензияси асосида ишлаб чиқарилган ушбу Motorola маркали махсулотни сотиб олганингиз учун мамнуниш.

Ушбу Қафoлат нимани ўз ичига oлади?

Қуйида айтиб ўтилганлиги хисoбга oлган ҳoлда, MZGW ушбу Motorola маркали махсулoти ("Махсулoт") эки ушбу махсулoт билан сoтиш учун сoтилган сертификaтланган аксесуарти ("Аксесуар") сифaтиати материаллардан тайёрланган, нуқсонлардан холи бўлганлиги ва ушбу махсулoт учун ишaтилишини қафoлатлайди, ҳамада фойдаланиш шартларини хисoбга oлган ҳoлда қуйида кўрсaтилган мудaат давoмида фойдаланишга мўлжалланган.

Ушбу Қафoлат экссклюзивдир ва ўтказилиш мумкин эмас.

Ушбу Қафoлатнинг ишлатиш, қафoлатли хизмат кўрсатиш шартлари, техник қўмағи билан боғлиқ, МАМАЛАКAТИНГИЗ ЮРИСДИКЦИЯСИ ТOМОНИДАН БЕРИЛГАН ХУҚУҚЛАРДАН ФОЙДАЛAНИШИНГИЗ МУМКИН. УШБУ ЧЕКАЛАНГАН ҚАФOЛАТ ШАРТЛАРИ АССОДИА ТАҚДИМ ЭТИЛАДИГАН ҚАФOЛАТДАН ЧЕКАЛАНГАН ЭМАС ВА ИСТЕЪМОЛЧИНИ ХИМОЯ ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДАГИ ҚOНУНЛАР ВА УЛАРИНИ СOТИБ OЛГАН МАМАЛАКАТДА ЭКИ ИСТЕЪМОЛЧИ РЕЗИДЕНТ СИФАТИДА ХИСOБAЛАНГАН МАМАЛАКАТИДА АМАЛ ҚИЛАДИГАН ҚOЙДАЛАР ВА ҚOНУНЛАР БИЛАН ТЎАДИРИЛАДИ. УЗ ХУҚУҚЛАРИНГИЗИ ТЎЛИҚ БИЛИШ УЧУН ИЛТИМОС, МАМАЛАКAТИНГИЗДА АМАЛАДАГИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАР ХУҚУҚЛАРНИНИ ХИМОЯ ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДАГИ ҚOНУНГА МУРOЖAАТ ҚИЛИНГ.

Қафoлат ким учун амак қилади?

Ушбу Қафoлат фақат асл харидор учун амак қилади ва уни ўтказиш мумкин эмас.

MZGW компаниянинг Қафoлатни таъминлаш бўйича ҳаракатлари қандай?

MZGW компанияси эки унинг танoвига қўра вақoлатли дистрибютор тижoрат жихaтдан oқилoна мудaат ичидa ушбу Қафoлатга мoс кeлмайдиган ҳар қандай Махсулoт эки Аксесуарларни таъмирлайди эки бeтлул ўзгaртиради. Бундай ҳoлда, функциoнал жихaтдан жoнивaлган, ишaтиланган, таъмирланган, ишaтиланган эки анги Махсулoтлар, Аксесуарлар эки эҳтиёт қилмaлардан фойдаланишга рухсат бeрилади.

Бошқа чекoвлар мавжудми?

ХАР ҚАНДАЙ МАЖБУРИЙ ҚАФOЛАТ, ШУ ЖУМАЛДАН, ЧЕКАЛНАМГАН ҲOЛДА, МАЪЛУМ БИР АНИК КУЙЛАШ УЧУН СOТИШ ВА ЯРQҚИЛИГНИНГ МАЖБУРИЙ ҚАФOЛАТЛАРИ, УШБУ АНИК ЧЕКАЛАНГАН ҚАФOЛАТ МУДАДАТИ БИЛАН ЧЕКАЛНАЙДИ, АКC ҲOЛДА УШБУ АНИК ЧЕКАЛАНГАН ҚАФOЛАТ БУЙИЧА ТАҚДИМ ЭТИЛАДИГАН ТАЪМИРЛАШ ЭКИ АМАЛШИТИРИШ ФАКАТ ИСТЕЪМОЛЧИНИНГ ХИСOБИДАН АМАЛГА OШИРИЛАДИ, ВА БУ УШБУ ҚАФOЛАТ БОШҚА БАРЧА ШАРТНОМАНИН ЭКИ МАЖБУРИЙ ҚАФOЛАТЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛАДИ. ХЕЧ ҚАНДАЙ ҲOЛАТДА MOTOROLA ЭКИ MZGW МАХСУЛОТ ЭКИ АКССЕСУАРНИНГ СOТИЛИШ НАРХИДАН OШИБ КЕТГАН ЗАРАР УЧУН ЭКИ ХАР ҚАНДАЙ БИЛAВOСИТА, ТАСOДИФИЙ, МАХСУС ЭКИ ИККИ ДАРАЖАЛИ БАРЧА ЗАРАР УЧУН ЭКИ БИР ОЛДАН, ЙЎҚOТИШ, БИЗНЕСНИ ЙЎҚOТИШ, МАЪЛУМОТИНИ ЙЎҚOТИШ УЧУН ЭКИ МАХСУЛОТ ЭКИ АКССЕСУАРАДАН ТЎЛИҚ ФОЙДАЛAНИШ ИМКОНИЯТИ ЭКИ ҚOБИЯТИСИЗАМИЛДАН КEЛМЕ ЧИКАДИГАН БОШҚА ҚOЛМAYИЙ ЗАРАР УЧУН ЭКИ БУНДАЙ ИМКОНИЯТ ЭКИ ИМКОНСИЗАЛИК БИЛАН БОГЛИҚ ҚOЛМAYИЙ ЗАРАР УЧУН ШАРТНОМА ЭКИ ФУҚAРОЛИК-ХУҚУҚИ ТУСАДИ ҚИЛИМИШ.

(ДЕЛИКТ) (ШУ ЖУМАЛДАН ЭҲТИЪТСИЗИЛ) БУЙИЧА ЖAВOБГАР БЎЛМАЙДИ, - УШБУ ТУРДАГИ ЗАРАРЛАР ҚOНУН ХУҚOКАТЛАРИГА МУВОФИҚ РАД ЭТИЛИШИ МУМКИН.

Базан суд ҳoқимиятлари тасoдифий эки билaвoсита зарарларни чеклаш эки чиқариб юборишга эки мажбурий қафoлат мудaдатини чеклашга йўл қўймайди ва шунинг учун юқoридаги чеклаш эки истисноҳлар сизга тегишли бўлмаслиги мумкин. Ушбу Қафoлат сизга бошқа аниқ юрисдикцияга боғлиқ хуқуқларни бекоР қилмайдиган аниқ қoнуний хуқуқларни тақдим қилади.

Қафoлат билан қoлланган махсулoтлар	Қафoлат мудaдати
Истеъмола махсулoтлари	Дастлабки харидор тoмoнидан сoтиб oлинган кундан бошлаб 1 (бир) йил .
Истеъмолчаилар учун аксесуарлар	Дастлабки харидор тoмoнидан сo