


## QUICK START GUIDE

EU EN

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide, available for download from [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com).

## 1. Setting up your Digital Audio Baby Monitor

## A. Baby unit power supply



- Insert the DC plug of the power adapter into the DC jack on the side of the baby unit, as shown.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable mains power socket.
- The Power indicator will illuminate.


## NOTE

Only use the power adapter provided (DC6V/400mA).

## ! WARNING:

Strangulation Hazard: Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1m away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

## B. Parent unit power supply



- Insert the DC plug of the power adapter into the DC jack on the side of the parent unit.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable mains power socket.
- The parent unit will turn on.

## NOTE


Only use the power adapter provided (DC6V/400mA).

## 2. Basic operation of the keys


Parent unit	
∅	Press and hold to power on/off the parent unit.
◀	Press to increase speaker volume.
▶	Press to decrease the speaker volume.
Baby Unit	
∅	Press and hold to power on/off the baby unit.

## 3. Parent unit battery installation


As an option, the Parent Unit can be powered by alkaline batteries (Size AAA x 2, NOT included), so that it continues to work if you disconnect it from the mains power to carry it to another location. Please follow the steps below to install alkaline batteries.



- Open and lift the battery door up as shown in the figure. (fig.b1)



- Insert the alkaline batteries follow the direction into battery compartment. (fig.b2)



- Insert the catches at the top of the battery door then close the door as shown in the picture. (fig.b3)

## 4. General Information

If your product is not working properly, read this Quick Start Guide or the User's Guide of one of the models listed on page 1. Please visit us at: [motorolanursery.com/support](http://motorolanursery.com/support)

## Consumer Products and Accessories Limited Warranty ("Warranty")

Thank you for purchasing this Motorola branded product manufactured under license by Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. ("MZWG").

## What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, MZWG warrants that this Motorola branded product ("Product") or certified accessory ("Accessory") sold for use with this product that it manufactured to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period outlined below. This Warranty is your exclusive warranty and is not transferable.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE, PROVINCE OR COUNTRY. FOR CONSUMERS WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

## Who is covered?


This Warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RU

Для полного описания всех функций и возможностей, пожалуйста, обратитесь к полному руководству пользователя. Доступно на сайте [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com)

## 1. Начало работы с цифровой аудионяней

## A. Подключение Детского Устройства к питанию



- Вставьте DC штекер блока питания в DC разъем Детского Устройства, как показано на рисунке.
- Вставьте другой конец блока питания в подходящую электрическую розетку.
- Загорится индикатор питания.

**ВНИМАНИЕ**  
Используйте только блок питания из комплекта поставки (DC6V/400mA).

МОДЕЛИ:


AM21

AM21-2

## ! ВНИМАНИЕ:

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ - держите шнур питания устройства вне досягаемости ребенка. Располагайте шнур на расстояние не менее 1 метра от ребенка. Никогда не размещайте устройство или его шнур в кроватке. Не удаляйте бирки с адаптеров АС. Используйте только адаптеры АС из комплекта устройства.

## B. Подключение Родительского Устройства к питанию



- Вставьте DC штекер блока питания в DC разъем Родительского Устройства.
- Вставьте другой конец блока питания в подходящую электрическую розетку.
- Родительское Устройство включится.

**ВНИМАНИЕ**  
Используйте только блок питания из комплекта устройства (DC6V/400mA).

## 2. Базовые кнопки управления

## Родительское Устройство

- ∅ Нажмите и удерживайте для включения/выключения Родительского Устройства.
- ◀ Нажмите для увеличения громкости динамика.
- ▶ Нажмите для уменьшения громкости динамика.

## Детское Устройство

- ∅ Нажмите и удерживайте для включения/выключения Детского Устройства.

## СТИСЛІЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА UA

Для повного опису всіх функцій і можливостей, будь ласка, зверніться до повного керівництва користувача. Доступно на сайті [motorolanursery.com](http://motorolanursery.com)

## 1. Початок роботи з цифровою радіоняньою

## A. Підключення Дитячого Пристрою до живлення



- Вставте DC штекер блоку живлення в DC роз'єм Дитячого Пристрою, як показано на малюнку.
- Вставте інший кінець блоку живлення в відповідну електричну розетку.
- Загориться індикатор живлення.

МОДЕЛЛЯРИ:

AM21

AM21-2

## ! УВАГА:

Небезпека задушення - тримайте шнур живлення пристрою в недоскоянності дитини. Кладіть шнур на відстань не менше 1 метра від дитини. Не ставте виріб або його шнур в ліжечку. Не знімайте бирки з адаптерів АС. Використовуйте тільки адаптери АС з комплекту пристрою.

## B. Підключення Батьківського Пристрою до живлення



- Встановіть DC штекер блоку живлення в DC роз'єм Батьківського Пристрою.
- Встановіть інший кінець блоку живлення в відповідну електричну розетку.
- Батьківський Пристрій ввімкнеться.

(DC6 / 400mA).

## 2. Базові кнопки керування

## Батьківський Пристрій

- ∅ Натисніть і утримуйте для ввімкнення / вимкнення Батьківського Пристрою.
- ◀ Натисніть для збільшення гучності динаміка.
- ▶ Натисніть для зменшення гучності динаміка.

## Дитячий блок

- ∅ Натисніть і утримуйте для ввімкнення / вимкнення Дитячого Пристрою.

## 3. Установка аккумуляторов в Родительское Устройство

Родительское Устройство также может работать от алкалиновых аккумуляторов (AAA x 2, не входят в комплект). Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы установить алкалиновые аккумуляторы.

(Рис.61)



- Откройте и поднимите крышечку аккумуляторов, как показано на рисунке. (рис.61)

(Рис.62)



- Установите алкалиновые аккумуляторы в отсек, соблюдая полярность.(рис.62)

(Рис.63)




- Вставьте крышечку в пазы, затем закройте ее, как показано на рисунке. (рис.63)

Мал. 61



- Відкрийте і підімкіть кришечку аккумулятора в, як показано на малюнку. (Мал.61)

Мал. 62



- Встановіть алкалінові аккумулятори в в DC, дотримуючись полярності . (мал.62)

Мал. 63



- Вставте кришечку в пази, потім закрійте , як показано на малюнку. (мал.63)

## 4. General Information

If your product is not working properly, read this Quick Start Guide or the User's Guide of one of the models listed on page 1.

Please visit us at: [motorolanursery.com/support](http://motorolanursery.com/support)

## Consumer Products and Accessories Limited Warranty ("Warranty")

Thank you for purchasing this Motorola branded product manufactured under license by Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. ("MZWG").

## What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, MZWG warrants that this Motorola branded product ("Product") or certified accessory ("Accessory") sold for use with this product that it manufactured to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period outlined below. This Warranty is your exclusive warranty and is not transferable.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE, PROVINCE OR COUNTRY. FOR CONSUMERS WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

## Who is covered?

This Warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

## 4. Общая информация

Если Ваше устройство не работает надлежащим образом:

- Прочитайте данное руководство пользователя или краткое руководство.
- По всем вопросам, связанным с работой устройства, условиями гарантийного обслуживания, технической поддержкой и другим вопросам Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по телефону: +7 (800) 707 - 07 - 81 (Россия)

## Ограниченная гарантия на потребительские товары и Аксессуары ("Гарантia")

Благодарим вас за покупку этого изделия марки Motorola, изготовленного по лицензии компании Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZWG").

## Что входит в данную Гарантию?

С учетом вышеизложенного, MZWG гарантирует, что данное изделие марки Motorola ("Изделие") или сертифицированный аксессуар ("Аксессуар"), проданный для использования с данным изделием, качественно изготовлены из материалов, не имеющих дефектов, и предназначены для использования в течение указанного ниже срока при соблюдении условий эксплуатации. Данная Гарантia является эксплуатационной и не подлежит передаче. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОВ, ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ОГРАНИЧЕНЫ И ДОПОЛНЯЮТСЯ НОРМАМИ И ЗАКОНОМ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНА ПОКУПКА, ИЛИ В СТРАНЕ, ПРИДЯВО ВИРІБ.

## 4. Загальна інформація

Якщо Ваш пристрій не працює належним чином:

- Прочитайте цей посібник користувача або стислий посібник.
- З усіх питань, пов'язаних з роботою пристрію, умовами гарантійного обслуговування, технічною підтримкою і інших питань Ви можете звернутися в службу підтримки клієнтів по телефону:

+38 (044) 455-77-77 (Україна)

## Положення обмеженої гарантії на споживчі товари і Аксесуари ("Гарантia")

